

6 Verkorte handleiding om de luchttoevoer te verhogen bij concentrische aansluiting.

	<ol style="list-style-type: none">1. Multifunctioneel grafisch display: Bekijk de huidige gegevens van de kachel en het configuratiemenu.2. OMHOOG: door op deze knop in het hoofdmenu te drukken, kunt u de temperatuur van de kachel aanpassen. Wordt gebruikt om door het menu te scrollen en variabelen te verhogen.3. OMLAAG: door op deze knop in het hoofdmenu te drukken, kunt u het vermogen van de kachel aanpassen of een programma instellen. Wordt gebruikt om door het menu te scrollen en variabelen te verlagen.4. Menu/Vorige: Met deze knop krijgt u toegang tot configuratiemenu's en kunt u ze weer verlaten.5. OK/Bevestig: Bevestig de instellingen van de menu's.6. AAN/UIT: Zet de afstandsbediening aan. Schakelt de kachel aan/uit en reset de alarmen.
--	--

1. Druk op de **AAN/UIT knop** (6) om de handset aan te zetten.
2. Druk op **MENU/ESC** (4) en ga naar “**TECH**” met het pijltje **OMHOOG** (2) en bevestig met **OK** (5).
3. Ga dan naar **PARAMETERS** en bevestig met **OK** (5)
4. Hier dien je een code te selecteren met de **pijltjes toetsen** (2)(3). (Er staat nu 00)
 - Ga naar **A0** (voor parameter 30 t/m 110) of naar **A9** (voor parameter 1 t/m 28) en druk op **OK** (5)
 - Ga naar **parameter ??** met de **pijl omhoog toets** (2) en druk op **aan/uit** (6)
 - Nu kan je de waarde van de parameter wijzigen met de **pijltjestoetsen** (2)(3)
 - Zet de waarde op **??** en druk om te bevestigen op **OK** (5) In het scherm verschijnt nu enkele seconden **SAVED**.
5. Druk om terug te gaan op **MENU/ESC** (4).